

Utilidad CAPSURE Sync

La utilidad CAPSURE Sync se utiliza para mantener su instrumento CAPSURE actualizado con las últimas características y colecciones de color mediante la sincronización. La operación CAPSURE Sync es una sincronización de dos vías entre el instrumento y el servidor de X-Rite. Para sincronizar el instrumento CAPSURE, la utilidad CAPSURE Sync estar en ejecución.

La aplicación se ejecuta al inicio automáticamente. Si se interrumpe la aplicación manualmente, debe ejecutarla como sigue.

Windows: haga clic en Inicio – Programas – X-Rite – CAPSURE Sync – CAPSURE Sync.

Mac: Inicie la aplicación desde Aplicaciones – CAPSURE Sync.

Para utilizar la aplicación:

1. Conecte el instrumento CAPSURE en un puerto USB disponible en su computadora.
2. *Windows* – haga doble clic en el icono CAPSURE en la bandeja del sistema para mostrar el cuadro de diálogo Opciones de CAPSURE Sync. Nota: también puede hacer clic con el botón secundario del mouse en el icono CAPSURE para tener acceso a las opciones. Consulte la información que sigue para obtener una descripción de estas opciones.

Mac - Abra el elemento CAPSURE Sync del menú en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione Abrir opciones CAPSURE Sync en el menú.

Cuadro de diálogo Opciones de CAPSURE Sync

Opciones de Sync es el cuadro de diálogo principal de la aplicación en donde se muestra la información sobre el instrumento. También es posible hacer cambios en la configuración de sincronización y hacer una sincronización manual a partir de este cuadro de diálogo.

Almacenamiento

Espacio disponible en el instrumento

Número de serie

Número de serie del instrumento

Versión del firmware

La actual versión del firmware instalada en el instrumento.

Sincronizar ahora

Sincroniza el instrumento con las cartas de colores disponibles.

Sincronice sólo las cartas de colores seleccionadas

Sólo se sincroniza el instrumento con las cartas de colores seleccionadas en la lista.

Lista de cartas de colores

Muestra las cartas de colores disponibles para el instrumento.

Estado de la última sincronización

Hora de la última sincronización correcta. El cuadro de diálogo muestra mensajes de estado, por ejemplo, cuando no hay un instrumento conectado o durante la sincronización.

Sincronice automáticamente cuando el dispositivo está conectado

Ejecuta la sincronización y comprueba si hay actualizaciones siempre que el instrumento se encuentre conectado a la computadora.

Aceptar

Guarda los cambios de las opciones y cierra el cuadro de diálogo Opciones de Sync.

Cancelar

Cierra el cuadro de diálogo Opciones de Sync sin guardar los cambios.

Icono Utilidad CAPSURE Sync de la bandeja del sistema (Windows)

Haga clic con el botón secundario del mouse en el icono CAPSURE para tener acceso a las opciones a continuación.

Menú CAPSURE Sync (Mac)

Haga clic en el menú para tener acceso a las opciones a continuación.

Última fecha de sincronización (o No hay ningún dispositivo conectado)

Proporciona la última fecha en la que se produjo la sincronización entre el instrumento y la computadora. Si no hay dispositivos conectados, la pantalla no los muestra.

Sincronizar ahora

Sincroniza el instrumento con los parámetros de sincronización actuales que se encuentran disponibles sin abrir la ventana de la aplicación.

Opciones

Abre el cuadro de diálogo Opciones de CAPSURE Sync.

Ayuda

Abre el documento de ayuda.

Registrar producto

Abre la página en donde se realiza el registro del producto.

Buscar actualizaciones

Busca las actualizaciones del software disponibles.

Acerca de CAPSURE Sync

Muestra la versión de la aplicación informática instalada.

Salir

Cierre la aplicación. Nota: la aplicación se ejecuta en segundo plano por defecto cuando se inicia la computadora. Si salir de la aplicación, tendrá que reiniciar la computadora o bien reiniciar la aplicación para utilizarla. Simplemente al conectar el instrumento CAPSURE no se reiniciará la aplicación, pero usted tendrá que empezarla como se describe al comienzo de este documento.